

# MJERE NAKON PREŠANJA ČAHURA «ZEC» NA VISOKOTLAČNE TERMOPLASTIČNE CIJEVI «ZEC»

NP	ČAHURA		NOGICA PRIKLJUČKA									CIJEV
	JC7 / JC8 / MT2	JC7 / JC8 / MT1	R7 / MT2	R7 / MT1	R7 / MT1 / MT2	MT1	MT2	MTKM / JP	MTK / MT1 / MTK	MTKM	TS8	
2												7,1
3					10,0	9,2	9,2					
5			13,3	13,2	13,0	13,0	13,0			14,2		
6			15,8	15,0	14,4	14,7	14,7	16,3	17,7	17,7	17,7	
8				16,8	17,0	16,8	16,8	17,5		18,3		
10			19	18,1	18,5	19,0	19,0	21,5	23,6	22,7	23,4	
13	26,0			22,3	23,3	22,2	22,2	24,6		25,7	29,5	
16				25,3	26,5	25,8	25,8	28,0		29,6	30,2	
19	34,3	33,5		29,4	30,2	30,3	30,3	31,0		33,4	36,0	
25	42,5	41,8		37,2	37,5	37,0	37,0	38,7		42,0	43,0	
32	51,0	50,5				47,8					48,7	

**Napomena:** Treba obratiti pažnju da se iste čahure koriste za cijevi slijedećih **različitih** promjera

ČAHURA	CIJEVI
R7/MT1/MT2	FR5 NP 8, AT7 NP 8, VE7 NP 8, MT1 NP 8, MTH1 NP 8 i MT2 NP 6
R7/MT1/MT2	FR5 NP 10, AT7 NP 10, VE7 NP 10, MT1 NP 10, MTH1 NP 10 i MT2 NP 8
R7/MT2	FR5 NP 19, AT7 NP 19, VE7 NP 19 i MT2 NP 16